Introduzione a Mininet

Mininet è un emulatore di rete capace di creare una rete di switch e nodi applicativi con un solo comando.




Figura 1.1: Mininet (da www.mininet.org)

Il comando mn permette di istanziare una rete e lanciare una interfaccia a riga di comando che permette di interagire con la rete emulata. Il comando mn deve essere eseguito con i privilegi di amministratore.

Parametri del comando mn	
-mac	imposta indirizzi MAC progressivi
-arp	popola staticamente le tabelle ARP di tutti gli host
-topo	imposta la topologia
-link	imposta i parametri di controllo del traffico
-controller	sceglie il controller SDN da eseguire
-switch	sceglie lo switch da eseguire

Topologie disponibili

- minimal due host e uno switch
- single, <numero di host> topologia a stella
- linear, <numero di host> topologia lineare
- tree,depth=<livelli>, fanout=<fanout> albero
- torus, <larghezza>, <altezza>, <numero di host> toro (attenzione: contiene anelli, richiede attivazione STP (-switch lxbr)

Parametri di controllo del traffico

tc,bw=<banda>,delay=<ritardo>,loss=<perdita>
con

- banda in Mbit/s oppure seguita da unità di misura (mbit, kbit)
- ritardo seguito da unità di misura (s, ms, us)
- perdita in percentuale

Comandi dall'interfaccia a riga di comando <host> comando esegue un comando sull'host <host> pingall ping tra tutte le coppie di nodi iperf <host1> <host2> esegue iperf tra gli host <host1> e <host2> exit esce

Esercizio 1.1 Lanciare una rete lineare con 3 switch e 3 host. Calcolare la banda tra gli host h1, h2 e tra h1, h3. Ricalcolare la banda impostando ritardo dei link a 10 ms e 100 ms

Soluzione Istanziare la rete e, dall'interfaccia a riga di comando, eseguire iperf h1 h3.

Per istanziare la rete:

- senza ritardo sudo mn -topo=linear,3
- con ritardo di 10 ms sudo mn -topo=linear,3 -link tc,delay=10ms
- con ritardo di 100 ms sudo mn -topo=linear,3 -link tc,delay=100ms